

Le message d'erreur	Diagnostic	Solution
Keyboard dock line failure	Un câble ou un connecteur est peut-être desserré ou le clavier est peut-être défectueux.	Vérifiez le branchement du clavier
Keyboard controller failure	Un câble ou un connecteur est peut-être desserré ou le clavier est peut-être défectueux.	Vérifiez le branchement du clavier
Keyboard stuck key failure	Un câble ou un connecteur est peut-être desserré ou le clavier est peut-être défectueux.	Vérifiez le branchement du clavier
Bad Command or file name	La commande entrée n'existe pas ou n'a pas le nom d'accès que vous avez spécifié.	Vérifiez que vous ayez correctement épilé la commande, mis des espaces aux endroits convenables et utilisé le nom d'accès correct.
Diskette read failure	Un câble est peut-être desserré, ou la disquette est défectueuse.	Vérifiez la mise en place des cables (sens de connexion, enfichage...). Essayez avec une autre disquette pour confirmer le diagnostic.
Data error	L'unité de disquette ou de disque dur ne peut pas lire les données.	Si vous utilisez MS-DOS, exécutez l'utilitaire SCANDISK pour examiner la structure des fichiers de l'unité de disquette ou du disque dur.
Diskette drive 0 seek failure	Un câble est peut-être desserré, ou l'information de configuration du système ne correspond peut-être pas à la configuration de l'équipement.	Vérifiez la mise en place des cables (sens de connexion, enfichage...)
Diskette drive 1 seek failure	Un câble est peut-être desserré, ou l'information de configuration du système ne correspond peut-être pas à la configuration de l'équipement.	Vérifiez la mise en place des cables (sens de connexion, enfichage etc...)
Drive not ready	Pas de disquette dans l'unité. L'utilisation nécessite une disquette dans l'unité pour pouvoir continuer.	Mettez une disquette dans l'unité ou fermez-le le loquet.
Non system disk or disk error	La disquette insérée dans le lecteur n'est pas bootable, ou le disque dur ne possède pas de système d'exploitation.	Remplacez la disquette par une disquette système ou réinstallez votre système d'exploitation.
Général failure	Le système d'exploitation est incapable d'exécuter la commande	Ce message est habituellement suivi d'une information spécifique telle que PRINTER OUT OF PAPER (plus de papier dans l'imprimante). Répondez par l'action appropriée.
Hard-disk drive read failure	Le disque dur est défectueux	Sauvegardez ce que vous pouvez et changez le disque dur. :(
Invalid configuration information, Please run Setup program	Les informations de configuration du système système ne correspondent pas à la la configuration de l'équipement.	Accédez au setup du système et corrigez les informations de configuration.

Le message d'erreur	Diagnostic	Solution
Memory Allocation error	Le logiciel que vous tentiez d'utiliser est en conflit avec le système d'exploitation, un autre programme d'application ou un utilitaire.	Eteignez l'ordinateur, attendez 30 secondes et rallumez-le. Essayez d'utiliser le programme de nouveau.
Decreasing available memory	Une ou plusieurs barrettes SIMM peuvent être défectueuses ou incorrectement mises en place.	Vérifiez les branchements de votre RAM et si le problème persiste, changez la.
Gate A20 failure	Une ou plusieurs barrettes mémoire sont peut-être desserrées.	Vérifiez l'insertion des barrettes de mémoire RAM.
Memory address line failure at adress, read value expecting value	Une ou plusieurs barrettes SIMM sont peut-être défectueuses ou mal enfichées.	Vérifiez l'insertion des barettes mémoire
Memory data line failure at ad-dress, read value expecting value	Une ou plusieurs barrettes SIMM sont peut-être défectueuses ou mal enfichées.	Vérifiez l'insertion des barettes mémoire
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting	Une ou plusieurs barrettes SIMM sont peut-être défectueuses ou mal enfichées.	Vérifiez l'insertion des barettes mémoire
Memory parity failure at address, read value expecting value	Une ou plusieurs barrettes SIMM sont peut-être défectueuses ou mal enfichées.	Vérifiez l'insertion des barettes mémoire
Sector not found	Un des secteurs de la disquette ou dus disque dur est défectueux.	Exécutez Scandisk
Memory size in CMOS invalid	La quantité de mémoire enregistrée dans les informations du Bios sont incorrectes.	Allez dans le Bios et vérifiez la mémoire installée
	L'ordinateur ne peut pas trouver l'unité de disquette ou de disque système.	Vérifiez que votre disque dur est bien déclaré dans le Bios, si le message persiste, réinstallez votre système d'exploitation.
No boot sector on hard-disk drive	L'ordinateur ne peut pas trouver de système d'exploitation sur le disque dur.	Même chose que pour "No boot device available"